



ALVACLOR 165 ALVEJANTE

ALVEJANTE CLORADO, TAMBÉM INDICADO PARA OXIDAÇÃO DE MANCHAS EM TECIDOS.

- Concentrado em cloro ativo;
- Promove alvejamento e remoção de manchas sensíveis a oxidação;
- Liberação gradual e controlada de cloro ativo;
- Pode ser estocado por tempo prolongado, devido a sua estabilidade;
- Age uniformemente sobre os tecidos;
- Alto poder de remoção de manchas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Pó
Cor.....Branca
Odor.....Característico
pH (sol. aq. 1%)..... $8,0 \pm 1,0$
Densidade (g/cm³) $1,250 \pm 0,050$

COMPOSIÇÃO:

Ácido Tricloroisocianúrico, Alcalinizantes, Complexante e Carga.

PRINCÍPIO ATIVO:

Ácido Tricloroisocianúrico16,5%

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Na operação de desinfecção e oxidação das manchas na lavagem de roupas de algodão e poliéster, brancas e de cores firmes com sujidades leves e pesadas, em máquinas lavadoras.

MODO DE USO:

OPERAÇÃO	NÍVEL DE ÁGUA	TEMPERATURA	TEMPO	DOSAGEM
Alvejamento	Baixo	Ambiente/ Até 50° C	10' a 15'	1 a 4 g/Kg

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N°25351.518597/2019-11

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação.

EMBALAGEM:

O ALVACLOR 165 é apresentado em baldes plásticos lacrados contendo 20 kg.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PERIGO! VENENO! CORROSIVO!

Cuidado: Não misturar com produtos a base de amônia e ácidos; Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO. Consultar imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo (0800 722 6001), levando o rótulo ou embalagem original do produto.

Em caso de contato com os olhos e a pele, lave-os com água em abundância. Se houver sinais de irritação consulte um médico ou centro de intoxicações mais próximo.

Evitar inalação. Caso ocorra, levar a pessoa para um local arejado. Se houver sinais de intoxicação consulte imediatamente um médico.

Não usar em recipiente ou objetos metálicos;

Objetos utilizados como medida devem ser lavados antes de reutilizados;

APÓS O USO LAVAR AS MÃOS.

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS;

NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

REV:004/19