



CANDALL RF

REMOVEDOR DE MANCHAS DE FERRUGEM E DESINCRUSTANTE ÁCIDO

- Ação rápida para remoção de manchas de ferrugem;
- Eficaz na remoção de manchas sensíveis à redução;
- Remove incrustações orgânicas dos tecidos;
- Não apresenta cheiro forte;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Removedor de manchas de ferrugem e óxidos metálicos assim como manchas sensíveis à complexação. Indicado para roupas brancas e de cores firmes.

MODO DE USO:

OPERAÇÃO	TEMPERATURA	TEMPO	DOSAGEM
Tratamento com molho	Ambiente	1 a 4 Horas	1 a 2% v/v
Aplicação direta	Ambiente	5 Minutos	Puro

Aplicar o produto com auxílio de conta gotas diretamente sobre a área a ser tratada, após a aplicação proceder à lavagem da peça para remoção da mancha amarela e dos resíduos do produto.

OBS: Não é recomendável a utilização em máquina de lavar.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido
Cor.....Incolor
Odor.....Característico
pH (1%).....< 2,0

COMPOSIÇÃO:

Ácido Clorídrico, Tensoativo não iônico, Aditivo.

EMBALAGEM:

O CANDALL RF é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PRECAUÇÕES DE USO: PERIGO! Provoca queimadura severa à pele e lesões oculares graves. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água /tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. (CEATOX 0800-722-6001). Tratamento específico. Contém Ácido Clorídrico. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

Registro no MS Nº: 304150224

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação.

REV.: 004/22