



CLARIT CLOR

DESINFETANTE EM PÓ, TAMBÉM
INDICADO PARA OXIDAÇÃO DE MANCHAS EM TECIDOS

- Possui eficiência comprovada contra bactérias;
- Libera gradualmente o cloro ativo, evitando o desgaste das fibras;
- Promove a remoção de manchas sensíveis a oxidação;
- Pode ser estocado por tempo prolongado, devido a sua estabilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Pó
Cor.....Branca
Odor.....Característico
pH (sol. 1%)..... $7,25 \pm 0,25$
Densidade (g/cm³)..... $1,25 \pm 0,05$
Teor de cloro ativo (%)..... $6,0 \pm 0,5$

COMPOSIÇÃO:

Ácido Tricloroisocianúrico, Alcalinizante, Complexante.

PRINCÍPIO ATIVO:

Ácido Tricloroisocianúrico (5,65 : 10).....11%

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Na operação de oxidação das manchas na lavagem de roupas de algodão e poliéster, brancas e de cores firmes com sujidades leves e pesadas, em máquinas lavadoras.

MODO DE USO:

OPERAÇÃO	NÍVEL DE ÁGUA	TEMPERATURA	TEMPO	DOSAGEM
Oxidação	Baixo	Ambiente/ Até 50° C	10' a 15'	2 a 9 g/kg
Desinfecção			Mínimo 10'	3,2 g/L

EMBALAGEM:

O CLARIT CLOR é apresentado em baldes plásticos lacrados contendo 20 kg.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ANIMAIS DOMÉSTICOS E LONGE DE ALIMENTOS.

Cuidado: Não misturar com produtos à base de amônia e ácidos;

Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO. Consultar imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo, (CEATOX 0800 722 6001), levando o rótulo ou embalagem original do produto. Não provocar vômito;

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se houver sinais de irritação consulte um médico ou centro de intoxicações mais próximo;

Evitar inalação. Caso ocorra, levar a pessoa para um local ventilado;

Evitar contato prolongado com a pele. Após o uso lavar bem as mãos, em caso de irritação consultar o médico;

Não usar em recipiente ou objetos metálicos;

Objetos utilizados como medida devem ser lavados antes de reutilizados;

LAVAR AS MÃOS APÓS O USO.

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS;

NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ:071000920-BA

REGISTRO MS: 3.0415.0214

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES ,a partir da data de fabricação.

REV.: 0017/19