



IGUATEMI

DESINFETANTE PERFUMADO PARA USO GERAL

- Desinfetante com alta concentração de essência;
- Ação antimicrobiana comprovada contra Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis;
- Disponível nas essências: Lavanda, Pinho e Floral;
- Indicado para limpeza leve;
- Não é necessário enxágue;
- Possui tensoativo biodegradável.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Desinfecção e limpeza de superfícies em geral.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Na desinfecção e limpeza de superfícies em geral.

MODOS DE USO:

Para desinfecção: utilizar o Iguatemi puro com auxílio de panos e mops limpos, deixar agir por no mínimo 10 minutos.

Para limpeza: diluir 01 parte do produto para 50 partes de solução, aplicar com auxílio de panos e mops limpos.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido

Cor.....Verde, Lilás

Odor.....Lavanda, Pinho e Floral

pH (100%).....7,00 ± 0,50

Teor de espuma.....Baixo

COMPOSIÇÃO:

Polioxietileno nonilfenil éter, Coadjuvante, corantes, essência e água.

PRINCÍPIO ATIVO:

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio (5:10 p/p).....1,0%

EMBALAGEM:

O IGUATEMI é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES NO RÓTULO;

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ANIMAIS DOMÉSTICOS E LONGE DE ALIMENTOS;

Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se houver sinais de irritação, consulte um médico ou centro de intoxicações mais próximo (71) 3387-3414;

Não ingerir. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Consultar um médico ou centro de intoxicações mais próximo (71) 3387-3414, levando o rótulo ou embalagem original do produto;

APÓS O USO LAVAR AS MÃOS;

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS;

NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

QUÍMICO RESPONSÁVEL : Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

REGISTRO MS: 3.0415.0216

PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES, a partir da data de fabricação.

REV.: 023/22