



PRIMMAX OIL

ÓLEO PROTETIVO

- Promove proteção das superfícies de aço inox, aço carbono ou ferro fundido de carretilhas, gancheiras ou nórias, através da retirada da água remanescente da superfície;
- Protege contra a oxidação causada pela umidade;
- Possui alto poder lubrificante;
- Fabricado com óleo de soja de grau alimentício.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto..... Líquido
Cor..... Amarelo
Odor Característico
Densidade a 30°C (g/cm³)..... 0,920 ± 0,005

COMPOSIÇÃO:

Óleos vegetais, antioxidante, agente desaguante, agente estabilizante, coadjuvante e preservante.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Indicado como óleo protetivo para carretilhas, gancheiras e nórias de aço inox, aço carbono ou ferro fundido.

PROCESSO DE TRATAMENTO DE CARRETILHAS, GANCHEIRAS E NÓRIAS:

- 1° - Desengraxe alcalino: Primmax CIP DT, seguido de enxague.
- 2° - Desoxidação: Primmax DES, seguido de enxague.
- 3° - Proteção oleosa: Primmax OIL

MODO DE USO:

Processo: Imersão.
Concentração de uso: 100% (Puro)
Tempo de contato: 1 minuto.
Temperatura: Ambiente.

EMBALAGEM:

O PRIMMAX OIL é apresentado em balde plástico de 20 L.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e se houver sinais de irritação consultar um médico ou centro de intoxicações mais próximo (CEATOX 08000-722-6001). Não reutilizar as embalagens vazias. Não misturar o produto com água. LAVAR AS MÃOS APÓS O USO. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS. NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

AUT. FUNC./MS: 3.00415-1

PRODUTO ISENTO DE NOTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.

PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES, a partir da data de fabricação. .

REV.: 007/21