



SPAR HT-5 ANTIMOFO

NEUTRALIZADOR DE ODORES

- Indicado para eliminação do fungo trichophyton interdigitale priestley ("Mofo");
- Deixa o aroma agradável e suave no ambiente;
- Indicado também para redução do mau odor de tabaco e como aromatizante de ambientes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Formulado para para eliminação do fungo trichophyton interdigitale priestley ("Mofo"), deixando agradável e suave aroma no ambiente. Pode ser indicado também neutralizar maus odores, principalmente de tabaco.

MODO DE USO:

Como fungicida (remoção de mofo): diluir 01 parte do produto para até 10 partes de solução (10%). Deixar em contato por no mínimo 10 minutos.

Aromatização de ambientes: diluir 01 parte do produto para até 10 partes de solução (10%).

Redução do mau odor de tabaco: utilizar o produto puro (100%).

Pulverizar no ambiente.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto..... Líquido

Cor..... Incolor

Aroma Lavanda e Karícia

pH (1%)..... 9,0 $\pm$ 1,0

COMPOSIÇÃO:

Compostos de Quaternários de Amônio, coadjuvantes, aditivos, sequestrante, essência e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de alquil dimetil benzil amônio e Cloreto de didecil dimetil amônio 0,80%.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

REGISTRO MS: 30415.0242

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação.

EMPILHAMENTO MÁXIMO: 04 Caixas

EMBALAGEM:

O SPAR HT-5 ANTIMOFO é apresentado em Bombonas plásticas lacradas contendo 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES NO RÓTULO;

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Em caso de contato com os olhos e a pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou rótulo do produto; Em caso de aspiração ou inalação remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Usar luvas para sua aplicação. Disque Intoxicação (0800 7226001). LAVE OS OBJETOS OU UTENSÍLIOS USADOS COMO MEDIDA ANTES DE REUTILIZÁ-LOS. LAVAR AS MÃOS APÓS O USO; NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS; NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

REV.: 002/22