



TEXSPAR DTZ

NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS OXIDANTES E ALCALINOS

- Eficiente agente neutralizador dos resíduos alcalinos e oxidantes presentes nas fibras dos tecidos.
- Remove manchas sensíveis à redução;
- Evita o amarelamento do tecido proveniente dos resíduos nos tecidos;
- Preserva o brilho e a tonalidade das cores dos tecidos;
- Reduz significativamente o número de enxagues finais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido transparente
Odor.....Característico
pH (sol 1%)..... $4,0 \pm 0,5$
Densidade(g/cm³)..... $1,130 \pm 0,02$

COMPOSIÇÃO:

Agente redutor e sequestrantes.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Indicado para lavagem de roupas brancas e de cores firmes, de algodão e mistas, em hospitais, hotéis e motéis, restaurantes e lavanderias industriais.

EMBALAGEM:

O TEXSPAR DTZ é apresentado em baldes plásticos lacrados contendo 20 litros e bombonas plásticas lacradas contendo 50 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS; Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, NÃO PROVOQUE VÔMITO e consulte imediatamente o centro de intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. APÓS O USO LAVAR AS MÃOS. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS. NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

"Água pode faltar. Não desperdice."

MODO DE USO:

OPERAÇÃO	NÍVEL DE ÁGUA	TEMPERATURA	TEMPO	DOSAGEM
Acidulação	Baixo	Ambiente	2'	0,5 a 2,0 mL/Kg

TEXSPAR DTZ deve ser dosado exclusivamente utilizando o Sistema Eletrônico de Dosagem Indeba.

QUÍMICO RESPONSÁVEL : Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

NR. AUT. FUNCIONAMENTO/MS: 3.00415-1

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.614108/2019-43

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES a partir da data de fabricação.

REV.: 04/19