



TEXSPAR RHZ

NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS OXIDANTES E ALCALINOS

- Eficiente agente neutralizador dos resíduos alcalinos e oxidantes presentes nas fibras dos tecidos.
- Remove manchas sensíveis à redução;
- Evita o amarelamento do tecido proveniente dos resíduos nos tecidos;
- Preserva o brilho e a tonalidade das cores dos tecidos;
- Reduz significativamente o número de enxagues finais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido transparente
Odor.....Característico
pH (sol 1%)..... $3,0 \pm 0,5$
Densidade(g/cm³)..... $1,150 \pm 0,050$

COMPOSIÇÃO:

Agente redutor e sequestrantes.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Indicado para lavagem de roupas brancas e de cores firmes, de algodão e mistas, em hospitais, hotéis e motéis, restaurantes e lavanderias industriais.

MODO DE USO:

OPERAÇÃO	NÍVEL DE ÁGUA	TEMPERATURA	TEMPO	DOSAGEM
Acidulação	Baixo	Ambiente	2 "	0,5 a 1,5 mL/Kg

TEXSPAR RHZ deve ser dosado exclusivamente utilizando o Sistema Eletrônico de Dosagem Indeba.

EMBALAGEM:

O TEXSPAR RHZ é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 50 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ANIMAIS DOMÉSTICOS E LONGE DE ALIMENTOS.

Atenção: NÃO INALAR; Se inalado em excesso, remova a pessoa para um local ventilado;

Atenção: NÃO INGERIR. Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO. Levar de imediato a um posto médico ou centro de intoxicações mais próximo, levando o rótulo ou embalagem original do produto;

Em caso de contato com a pele, lavar imediatamente o local atingido com água em abundância. Persistindo a irritação, consulte um médico ou centro de intoxicações CEATOX 0800-722 6001;

Utilizar equipamentos de segurança (óculos, luvas) para manusear o produto e suas soluções;

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente o local atingido com água em abundância durante 15 minutos. Persistindo a irritação, consulte um médico ou centro de intoxicações.

APÓS O USO LAVAR AS MÃOS;

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS;

NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

QUIMICO RESPONSÁVEL: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

NR. AUT. FUNCIONAMENTO/MS: 3.00415-1

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.667512/2017-58

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES a partir da data de fabricação.

REV.: 003/19